

Desde 1987

2X Office 7KEYS

Mouse Óptico

Manual do Usuário

Modelo: OP-57D

www.a4tech.com

ESTE DISPOSITIVO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A SEÇÃO 15 DAS REGULAMENTAÇÕES FCC. A OPERAÇÃO ESTA SUJEITA AS DUAS CONDIÇÕES SEGUINTES: (1) ESTE DISPOSITIVO NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIAS PREJUDICIAIS E (2) ESTE DISPOSITIVO PODE ACEITAR QUALQUER INTERFERÊNCIA RECEBIDA, INCLUINDO AQUELAS QUE PODEM CAUSAR OPERAÇÃO INDESEJADA.

Exigências da Comissão Federal das Comunicações

O equipamento foi testado e constatado estar em conformidade com os limites de Dispositivo Digital Classe B, segundo a seção 15 das Regulamentações do FCC.

Estes limites destinam-se a proporcionar proteção satisfatória contra instalações residenciais.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar radiofreqüência e se não for instalado e usado de acordo com as instruções pode ocasionar interferência prejudicial nas radio-comunicações.

Entretanto, não existe nenhuma garantia de que a interferência irá ocorrer em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir esta interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou trocar a posição da antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em tomada com circuito separado daquele em que o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico com experiência em radio / TV.


As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável nas conformidades podem descredenciar o usuário a operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às seguintes condições:

(1) Este dispositivo pode causar interferência prejudicial, e


(2) Este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências causadas por operações indesejadas.

COMO CONECTAR O SEU MOUSE



1. Localize uma porta USB disponível em seu computador.
2. Insira o conector USB do mouse na porta USB de seu computador.

Caso prefira utilizar uma porta PS2, você necessitará utilizar um conector USB para PS2.



COMO UTILIZAR SEU MOUSE 2X OFFICE 7KEYS



Quando clicamos no **6° botão** aparece na tela o menu Office-jump, que oferece **8** combinações de comandos e **24** outros comandos Office pré programados além de **48** funções.




Clique no botão **“2X Button”** para abrir seus arquivos e programas rapidamente com apenas 1 clique economizando tempo e ganhando eficiência em seu trabalho.

COMO INSTALAR O SOFTWARE 2X-OFFICE

**** Para Windows 98/ME/2000/2003/XP/X64

1. OBRIGATÓRIO: Desinstale qualquer outro driver de mouse antes de instalar o 2X-OFFICE
2. OBRIGATÓRIO: Certifique-se de que seu mouse e mouse pad foram configurados corretamente.
3. Insira o Compact Disc (CD) no CD-ROM
4. Clique em “Install Driver”.
5. Siga as instruções da tela para completar a instalação
6. Reinicie seu computador após a instalação do driver
7. Você verá o ícone do mouse “ ”na parte inferior direita de sua barra de tarefas (próximo ao relógio)
8. Dê um duplo clique em “ ”isso abrirá a tela de propriedades. (figura a direita)
9. Caso o mouse apareça na tela de propriedades exatamente como é, então você concluiu com sucesso a instalação do driver do 2X-OFFICE




Janela de Propriedades do Mouse

COMO PROGRAMAR OS BOTÕES DO MOUSE

4º e 5º botões podem ser programados para funções convencionais ou para funções do Office. Nos 4º e 5º botões poderão ser configurado “ABRIR, FECHAR"; "DELETAR, RESPONDER"; "ZOOM IN, ZOOM OUT”... etc. Que pode ser facilmente alternado através do 6º botão OfficeJump.

Seção II: Double-Click Speed

Ajusta a velocidade do duplo clique



PROPRIEDADES DO TECLADO

Seção III: Button Configuration

Se você selecionou "Left-Handed", seu Botão Principal será o botão #2.

Antes de configurar os botões de seu mouse com os comandos dos jogos, você deve ter certeza que seu teclado esteja com a configuração de repetir correta. Siga os passos abaixo para verificar:

1) Vá até o Painel de Controle
2) Clique em Teclado
3) Para Intervalo de repetição: conf. para CURTO
4) Para Taxa de repetição: conf. para RÁPIDO
5) Aplicar >> OK

LEIA COMO USAR AS OPÇÕES DOS BOTÕES OFFICE

1. Há 2 maneiras para abrir o menu "Office-Jump" (direita)

- Clique em “Office-Button Option” nas Propriedades do Mouse
- Clique no 6º botão “**Double active Button”** localizado sobre o botão do mouse, e você verá a figura ao lado.



2. Clicando no logo da A4 Tech, você abrirá a tela de configuração dos comandos (Office-Button).

3. Há no total, 24 seleções no menu Office-Jump. Você poderá selecionar no máximo 8 comandos por vez.

Office-Button

Swap Office-Button

6: OfficeJump

4/5: Office-Button

1	Copy	Paste	10	Minimize	Restore
2	Delete	Cut	11	Prev.Document	Next Document
3	Cut	Paste	12	Page Down	Page Up
4	Select all	Copy	13	Home	End
5	Delete	Reply all	14	Scroll Left	Scroll Right
6	Delete	Reply	15	Zoom In	Zoom Out
7	Delete	Forward	16	Font +	Font -
8	New	Open	17	Eject CD	Close CD
9	Back	Forward	18	Play	Stop
			19	Prev. Track	Next Track
			20	Volume +	Volume-
			21	My Computer	My Documents
			22	IE	Outlook Express
			23	Word	Excel
			24	Outlook	Power Point

Hide "Office-Button" Icon

OK Cancel

Menu Office-Button

EXPERIMENTE O MOUSE EM DIFERENTES APLICATIVOS

Quando você está dentro do Microsoft Outlook

Depois de selecionado o comando Office Nº5 - Delete-Responder Todos . Você poderá pressionar o 6º botão para deletar todos os e-mails da lixeira, ou pressionando o 7º botão, você vai Responder Todos. Com este mouse, você poderá ler instantaneamente todos os seus e-mails e gerenciar seu Outlook sem complicações. Selecione Nº15 - Zoom In- \Zoom out para aumentar a letra de seu e-mail de acordo com suas necessidades.

Quando você estiver no Microsoft Word

Depois de selecionado o comando Office No. 1 - Copiar-Colar. Você poderá ajustar seu parágrafo ou editar textos com apenas 2 cliques. Em vez de ficar procurando o ícone "Copiar" e "Colar" dentro do Word ou "Ctrl+C" e "Ctrl+V" no teclado. Ou selecione No. 15 - Zoom In- \Zoom out para aumentar a visualização da página.

Quando você estiver no Microsoft Excel

Selecione a opção Nº14 - Scroll left-Scroll right. Você poderá navegar por toda sua planilha

Quando você estiver no Photoshop, Illustrator, Pro-E ou outras aplicações

Selecione a opção 15 - Zoom In- \Zoom out, você poderá aumentar ou diminuir o tamanho da imagem.

Mais de 100 aplicações são suportadas pelo nosso grupo de comandos "Zoom in - Zoom out"

Existem várias aplicações distintas que apresentam as funções zoom in e out. Entretanto, cada uma destas aplicações utiliza métodos diferentes para executar a função Zoom, que podem ser difíceis de aprender ou lembrar. Se você é um Especialista, Projetista ou usuário do Office, você pode facilmente pressionar os dois botões de zoom para interagir com centenas de aplicações.

Nós integramos e padronizamos diferentes comandos de Zoom nas pontas dos dedos e esta função pode ser usada em todas as aplicações de Windows com funções que suportam Zoom.

SUPORTE TÉCNICO

Para suporte técnico, envie e-mail para ajudeme@ajudeme.com.br